



# LOGICROOF SPRAY

## СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШЕЙ КРОВЛИ

Клеевой состав быстро формирует пленку, позволяя достичь высокой адгезии при одностороннем нанесении клея на плиты LOGICPIR и, при этом, не впитываясь во флис мембраны!

**Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей контактный для приклеивания кровельной мембраны LOGICROOF FB (Fleece Back) к теплоизоляционным плитам LOGICPIR CXM/CXM (со стеклохолстом).**



### ТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Распыление клея происходит за счет предварительно закачанного в баллоны газа — нет необходимости использовать компрессоры и другую технику для распыления клея.



### СВЕРХМАЛЫЙ РАСХОД

По сравнению с системами механического нанесения клея расход в 2-3 раза ниже!



### ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Клей не имеет запаха и абсолютно безопасен для кровельщиков.



### УДОБНО РАБОТАТЬ

Баллоны легко переносятся одним человеком, нет привязки к источникам электричества, процесс приклеивания легко начинается и заканчивается — просто поверни кран!



### «РЕШЕНИЕ ПОД КЛЮЧ»

Клей однокомпонентный, не требует никакой предварительной подготовки, перемешивания и других действий, высокое качество гарантировано заводским контролем.

# Монтаж кровельной системы



1  
Тщательно подготовьте несущую поверхность: удалите слабые фрагменты, очистите от загрязнений и мусора.



2  
Наносите клей-пену полосами, оптимальное расстояние между полосами – 300 мм. Примерно через 10 минут после нанесения, когда закончится процесс поднятия и стабилизации пены — можно начинать укладку плит LOGICPIR.



3  
Укладывайте плиты LOGICPIR с легким прижимом. Старайтесь обеспечить максимальную ровность верхней плоскости плит для последующей приклейки к ним кровельной мембраны. Не наступайте на плиты сразу после приклейки к основанию!



4  
Оптимальный вариант — вести работу захватками, постепенно, нанося пену и закрывая ее плитами LOGICPIR.



5  
Через 3 — 5 часов, после того, как пена наберет начальную прочность, приступайте к приклейке мембраны LOGICROOF FB к плитам LOGICPIR. Нанесите контактный клей на поверхность плит LOGICPIR.



6  
Закатывайте мембрану с флисом на участок с нанесенным клеем. Следите, чтобы клеевой состав не попадал в зону сварного шва.



7  
Прикатайте мембрану ролом весом не менее 30 — 40 кг.



8  
Выполняйте монтаж мембраны согласно Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.

---

Революционная система клеевых составов LOGICROOF Spray в баллонах под давлением!

Форма поставки – баллоны под давлением, емкость 17 л. Может содержать цветные маркеры для визуального контроля нанесения.

Подробную информацию по применению кровельных клеевых систем и рекомендации по выбору необходимых материалов спрашивайте у представителей ТЕХНОНИКОЛЬ в Вашем регионе.

